


# SafeLine **IO2-CAN**

-  OPERATING INSTRUCTIONS
-  INSTALLATIONSMANUAL
-  BEDIENUNGSANLEITUNG



IO-board for the CANopen Lift protocol.  
IO-kort för CANopen Lift-protokollet.  
IO-Platine für das CANopen Lift Protokoll.

CANopen-Lift



# SafeLine **IO2-CAN**



## TECHNICAL DATA

<b>Supply voltage:</b>	18-28 VDC
<b>Size (H x W x D):</b>	50 x 30 x 10 mm
<b>Current consumption, standby:</b>	20 mA / 24 VDC
<b>I/O:</b>	
<b>Supply voltage:</b>	18-28 VDC
<b>Input current on each input:</b>	8 mA / 24 VDC
<b>Max output current on each output:</b>	200 mA
<b>Max output current for the card:</b>	200 mA

Outputs are short circuit protected.

---



## TEKNISKA DATA

<b>Matningsspänning:</b>	18-28 VDC
<b>Storlekt HxBxD:</b>	50 x 30 x 10 mm
<b>Strömförbrukning olastat kort:</b>	20 mA vid 24 VDC
<b>I/O:</b>	
<b>Spänningsintervall ingång:</b>	18-28 VDC
<b>Ingångsström per ingång:</b>	8 mA vid 24 VDC
<b>Max. strömuttag per utgång:</b>	200 mA
<b>Max. strömuttag för kortet:</b>	200 mA

Alla utgångar är kortslutningsskyddade.

---



## TECHNISCHE DATEN

<b>Leistung:</b>	18-28 VDC
<b>Abmessungen (H x B x T):</b>	50 x 30 x 10 mm
<b>Stromverbrauch, standby:</b>	20 mA / 24 VDC
<b>I/O:</b>	
<b>Spannungsversorgung:</b>	18-28 VDC
<b>Eingangsstrom pro Eingang:</b>	8 mA / 24 VDC
<b>Max. Ausgangsstrom pro Ausgang:</b>	200 mA
<b>Max. Ausgangsstrom für die Karte:</b>	200 mA

Alle Ausgänge sind Kurzschluss sicher.



## CONFIGURATION

General setup is made with CAN-wizard.

## CONNECTION CABLES

CAN-bus connection (included).  
Art.No: \*CABLE09

I/O connection (1 pc included).  
Art.No: \*CABLE10



## INSTÄLLNINGAR

Generella inställningar görs med CAN-wizard.

## ANSLUTNINGSKABLAR

CAN-bus anslutning (inkluderad).  
Art.Nr: \*CABLE09

I/O anslutning (1 st. inkluderad).  
Art.Nr: \*CABLE10




## KONFIGURATION

Allgemeine Einstellungen werden mit CAN-wizard gemacht.

## ANSCHLUSSKABEL

CAN-bus Anschlüsse (inbegriffen).  
Artikelnr.: \*CABLE09

I/O Anschlüsse (1 St. inbegriffen).  
Artikelnr.: \*CABLE10



### SafeLine Headquarters

Antennvägen 10 · 135 48 Tyresö · Sweden  
Tel.: +46 (0)8 447 79 32 · [info@safeline.se](mailto:info@safeline.se)  
Support: +46 (0)8 448 73 90

### SafeLine Denmark

Erhvervsvej 19 · DK - 2600 Glostrup · Denmark  
Tel.: +45 44 91 32 72 · [info-dk@safeline.se](mailto:info-dk@safeline.se)  
Support: +45 44 91 32 72

### SafeLine Norway

Solbråveien 49 · 1383 Asker · Norway  
Tel.: +47 94 14 14 49 · [post@safeline.no](mailto:post@safeline.no)  
Support: +47 94 14 14 49

### SafeLine Europe

Interleuvenlaan 62 · 3001 Heverlee · Belgium  
Tel.: +32 (0)16 39 48 66 · [info@safeline.eu](mailto:info@safeline.eu)  
Support: +32 (0)4 85 89 08 95

### SafeLine-Deutschland

Westfalenstraße 22a · D-51688 Wipperfürth · Germany  
Tel.: +49 (0) 2267 - 8 67 96 63 · [info@safeline-deutschland.de](mailto:info@safeline-deutschland.de)  
Support: +49 (0) 2267 - 8 67 97 97

### SafeLine Elevator Parts UK

3 Evegat Park Barn · Station Road · Smeeth · Ashford · Kent · TN25 6SX · United Kingdom  
Tel.: +44 (0)1303 813414 · [info@safeline.uk.com](mailto:info@safeline.uk.com)  
Support: +44 (0)1303 813 414

SafeLine - Your partner in lift safety